

DE N-matho 712 Powerbank 10.000 mAh Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 712 den Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Technische Daten:

- Batterie: Li-Polymer 3,7 V / 10.000 mAh / 37 Wh
- Eingang USB-C Kabel & C: 5V3A, 9V2,2A, 12V1,5A (max.)
- Ausgang USB-C Kabel & C: 5V3A, 9V2,2A, 12V1,67A (max.)
- Ausgang USB-A: 5V3A, 9V2A, 10V2,25A (max.)

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Artikels durch. Eine nicht mit dieser Anleitung konforme Bedienung könnte gefährlich sein oder Ihre mobilen Geräte beschädigen.

Das Gerät enthält eine 10.000 mAh Lithium-Polymer-Batterie. Laden Sie diese vor Erstgebrauch oder nach einer langen Zeit der Nichtnutzung vollständig auf, mindestens aber alle drei Monate.

Die Verwendung eines ungeeigneten Ladegeräts (Eingangsleistung beachten!) kann Schäden an Ihren mobilen Geräten zur Folge haben.

Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Feuer, Wärmequellen und Hochspannungsleitungen fern. Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Führen Sie den Ladevorgang Ihrer Mobilgeräte mit diesem Gerät nicht unbeaufsichtigt durch.

Während des Ladevorgangs kann die Power Bank warm werden. Das ist normal, da sowohl beim Laden als auch beim Entladen Wärme entsteht. Sollte sie zu heiß werden, z.B. wegen unzureichender Belüftung des Geräts, lassen Sie sie vor Wärmeneututzung abkühlen.

Bei starker Geruchsentwicklung, extremer Erhitzung oder Verformungen darf die Power Bank nicht weiter benutzt werden.

Versuchen Sie nicht, die Power Bank zu öffnen, zu zerdrücken, zu durchstechen oder zu verformen.

Setzen Sie die Powerbank beim Ladevorgang keinen Temperaturen unter 5°C aus.

Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.

Aufladen der Powerbank:

Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung mit Hilfe des mitgelieferten Kabels vollständig auf. Es kann sein, dass 2-3 Ladevorgänge nötig sind, bis die Powerbank ihre volle Ladekapazität erreicht.

Zum Aufladen schließen Sie die Powerbank mit dem fest verbauten USB-C Ladekabel an ein USB-Netzgerät an. Oder nutzen Sie ein eigenes Ladekabel, das Sie mit dem USB-C-Eingang der Powerbank verbinden.

Die Aufladezeit kann, je nach Ausgangsleistung der Energiequelle, bis zu mehreren Stunden betragen.

EN N-matho 712 Powerbank 10.000 mAh Instructions for use

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and pass them on when you pass the product on to someone else.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the N-m 712 device complies with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2014/35/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.nestler-matho.de

Technical specifications:

- Battery: Li-Polymer 3,7 V / 10.000 mAh / 37 Wh
- Input USB-C cable & C: 5V3A, 9V2,2A, 12V1,5A (max.)
- Output USB-C cable & C: 5V3A, 9V2,2A, 12V1,67A (max.)
- Output USB-A: 5V3A, 9V2A, 10V2,25A (max.)

Please read these safety instructions before using the product. Failure to follow these instructions may be dangerous or could damage your mobile devices.

The device contains a 10,000 mAh lithium-polymer battery. Please charge it fully before first use or after a long period of non-use, and at least every three months.

Using an unsuitable charger (check the input power!) may result in damage to your mobile devices.

Keep the device away from moisture, direct sunlight, fire, heat sources and high-voltage power lines.

Do not drop the device.

Do not leave your mobile devices charging with this device unattended.

The power bank may become warm during charging. This is normal, as heat is generated during both charging and discharging. If it becomes too hot, e.g. due to insufficient ventilation, allow it to cool down before further use.

If a strong odour develops, the power bank becomes extremely hot or shows signs of deformation, do not continue to use it.

Do not attempt to open, crush, pierce or deform the power bank.

Do not expose the power bank to temperatures below 5°C whilst charging.

Keep the device out of the reach of children.

At the end of its service life, dispose of the device in accordance with the regulations in your country.

Charging the power bank:

Before using the power bank for the first time, charge it fully using the cable supplied. It may take 2-3 charging cycles for the power bank to reach its full charging capacity.

To charge the power bank, connect it to a USB power supply using the permanently attached USB-C charging cable. Alternatively, use your own charging cable to connect to the power bank's USB-C port.

Depending on the output power of the power source, charging may take up to several hours.

FR N-matho 712 Powerbank 10.000 mAh Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le et remettez-le à la personne à qui vous céderez le produit.

Par la présente, la société Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 712 est conforme aux directives 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2014/35/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Caractéristiques techniques :

- Batterie: Li-polymère 3,7 V / 10.000 mAh / 37 Wh
- Entrée USB-C câble & C: 5V3A, 9V2,2A, 12V1,5A (max.)
- Sortie USB-C câble & C: 5V3A, 9V2,2A, 12V1,67A (max.)
- Sortie USB-A: 5V3A, 9V2A, 10V2,25A (max.)

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser cet article. Une utilisation non conforme à ce mode d'emploi pourrait être dangereuse ou endommager vos appareils mobiles.

L'appareil contient une batterie au lithium-polymère de 10 000 mAh. Chargez-la complètement avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, et au moins tous les trois mois.

L'utilisation d'un chargeur inadapté (vérifiez la puissance d'entrée !) peut endommager vos appareils mobiles.

Tenez l'appareil à l'écart de l'humidité, de la lumière directe du soleil, du feu, des sources de chaleur et des lignes à haute tension.

Ne laissez pas tomber l'appareil.

Ne laissez pas vos appareils mobiles se recharger avec cet appareil sans surveillance.

Pendant la recharge, la batterie externe peut chauffer. C'est normal, car de la chaleur est générée aussi bien lors de la charge que lors de la décharge. Si elle devient trop chaude, par exemple en raison d'une ventilation insuffisante de l'appareil, laissez-la refroidir avant de l'utiliser à nouveau.

En cas d'odeur forte, de chauffage excessif ou de déformation, la batterie externe ne doit plus être utilisée. N'essayez pas d'ouvrir, d'écraser, de percer ou de déformer la batterie externe.

N'exposez pas la batterie externe à des températures inférieures à 5 °C pendant la recharge.

Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

À la fin de sa durée de vie, éliminez l'appareil conformément aux normes en vigueur dans votre pays.

Recharge de la batterie externe :

Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie externe à l'aide du câble fourni. Il se peut que 2 à 3 cycles de recharge soient nécessaires avant que la batterie externe n'atteigne sa pleine capacité de charge.

Pour recharger la batterie externe, connectez-la à un adaptateur secteur USB à l'aide du câble de recharge USB-C intégré. Vous pouvez également utiliser votre propre câble de recharge que vous brancherez sur le port USB-C de la batterie externe.

Le temps de recharge peut aller jusqu'à plusieurs heures, en fonction de la puissance de sortie de la source d'alimentation.