


N-m 568-1 Manual front page
252 x 82 mm, zig-zag fold



PD
20W (max.)

QC 3.0
18W (max.)



Nestler-matho GmbH | Rheinstrasse 221
76532 Baden-Baden | Germany
N-m 568-1 GTIN 4251288156811 DN 802838
LUCID: DE1762010044427

DE

N-m 568-1 Wallcharger PD 20 W QC 3.0
Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 568-1 den Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Lieferumfang: Ladegerät, Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Input:	AC 100-240V 50/60Hz 0,5A
USB A Output (QC 3.0):	5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A (18W max.)
USB Typ C Output (PD):	5V/3A - 9V/2,22A - 12V/1,66A (20W max.)

Bedienungsanleitung:

Stecken Sie das Ladegerät in eine Wandsteckdose ein. Schließen Sie das zu ladende Gerät mit Hilfe eines passenden Kabels an das Ladegerät an. Der Ladevorgang startet automatisch. Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs Ihr Gerät vom Ladegerät.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten auf dem Digitalgerät regelmäßig zu prüfen. Wir haften nicht für Datenverlust durch die Nutzung des Ladegeräts.

Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs.

Das Produkt darf nicht geöffnet, geändert oder repariert werden. Es muss sorgfältig behandelt und vor Stößen und Erschütterungen geschützt werden.

Das Gerät darf nicht in heißen, kalten, feuchten oder staubigen Umgebungen eingesetzt werden. Vor offenen Flammen, Heizungen oder direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Vor Regen, Wasser, Feuchtigkeit und Spritzwasser schützen. Das Produkt darf nicht mit nassen Händen angefasst werden.

Wenn das Gerät während des Betriebs ungewöhnlich heiß wird, entfernen Sie es sofort vom Stromnetz.

Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

EN

N-m 568-1 Wallcharger PD 20 W QC 3.0
Instruction Manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them out when passing on the product.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the N-m 568-1 appliance is in conformity with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2014/35/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Package content: Charger, operating instructions

Technical Data:

Input:	AC 100-240V 50/60Hz 0,5A
USB A Output (QC 3.0):	5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A (18W max.)
USB Typ C Output (PD):	5V/3A - 9V/2,22A - 12V/1,66A (20W max.)

Instruction manual:

Plug the charger into a wall socket.

Connect the device to be charged to the charger using a suitable cable. The charging process starts automatically.

When charging is complete, disconnect your device from the charger.

Important safety information

We recommend that you check your data on the digital device regularly. We are not liable for any loss of data due to the use of the charger.

The product heats up during operation.

The product must not be opened, modified or repaired. It must be handled with care and protected from shock and vibration.

The unit must not be used in hot, cold, humid or dusty environments. Protect from open flames, heaters or direct sunlight.

Protect from rain, water, humidity and splashing water. Do not handle the product with wet hands.


If the appliance becomes unusually hot during operation, disconnect it from the mains immediately.

Keep the appliance away from children.

At the end of its service life, dispose of the appliance in accordance with the standards of your country.

Misprints and errors excepted.

N-m 568-1 Manual back page
252 x 82 mm, zig-zag fold



PD
20W (max.)

QC 3.0
18W (max.)



natureOffice.com/544-0902-345

Rohstoffe
Transporte
Produktion
Nutzung
Entsorgung



kg CO₂e
2
pro Produkt

CO₂-Emissionen
ausgeglichen

FR

N-m 568-1 Chargeur home PD 20 W QC 3.0
Manuel d'instruction

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-le et remettez-le à toute personne qui vous transmettra le produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 568-1 est conforme aux directives 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2014/35/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Contenu de la livraison : chargeur, mode d'emploi

Caractéristiques techniques :

Entrée:	AC 100-240V 50/60Hz 0,5A
Sortie USB A (QC 3.0):	5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A (18W max.)
Sortie USB Typ C (PD):	5V/3A - 9V/2,22A - 12V/1,66A (20W max.)

Mode d'emploi :

Branchez le chargeur sur une prise murale.

Branchez l'appareil à charger sur le chargeur à l'aide d'un câble adapté. Le processus de charge démarre automatiquement.

Une fois la charge terminée, débranchez votre appareil du chargeur.

Consignes de sécurité importantes

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement vos données sur l'appareil numérique. Nous ne sommes pas responsables de la perte de données due à l'utilisation du chargeur.

L'appareil chauffe pendant son fonctionnement.

Le produit ne doit pas être ouvert, modifié ou réparé. Il doit être manipulé avec soin et protégé contre les chocs et les vibrations.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements chauds, froids, humides ou poussiéreux. Le protéger des flammes nues, des chauffages ou de la lumière directe du soleil.

Protéger de la pluie, de l'eau, de l'humidité et des éclaboussures. Ne pas manipuler le produit avec les mains mouillées.

Si l'appareil devient anormalement chaud pendant son fonctionnement, le débrancher immédiatement.

Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

A la fin de son cycle de vie, l'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur dans votre pays.

Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.

RU

N-m 568-1 Настенное зарядное устройство PD 20 Вт QC 3.0
Руководство по эксплуатации

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Храните ее в надежном месте и передавайте при передаче изделия.

Настоящим компания Nestler-matho GmbH заявляет, что прибор N-m 568-1 соответствует Директивам 2014/30/ЕU, 2011/65/ЕU и 2014/35/ЕU. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.nestler-matho.de.

Комплект поставки: зарядное устройство, руководство по эксплуатации

Технические данные:

Вход:	AC 100-240V 50/60Hz 0,5A
Выход USB A (QC 3.0):	5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A (18W макс.).
Выход USB Type C (PD):	5V/3A - 9V/2,22A - 12V/1,66A (20W макс.).

Инструкция по эксплуатации:

Подключите зарядное устройство к розетке.

Подключите заряжаемое устройство к зарядному устройству с помощью подходящего кабеля.

Процесс зарядки начнется автоматически.

По окончании зарядки отсоедините устройство от зарядного устройства.

Важная информация по безопасности:

Мы рекомендуем регулярно проверять данные на цифровом устройстве.

Мы не несем ответственности за потерю данных в результате использования зарядного устройства.

Во время работы устройство нагревается.

Запрещается вскрывать, модифицировать или ремонтировать устройство. С ним следует обращаться осторожно и беречь от ударов и вибрации.

Запрещается использовать устройство в жаркой, холодной, влажной или пыльной среде.

Защищайте от открытого огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Защищайте от дождя, воды, влажности и брызг воды.

Не обращайтесь с прибором мокрыми руками.

Если во время работы прибор необычно нагревается, немедленно отключите его от сети.

Держите прибор подальше от детей.

По окончании срока службы утилизируйте прибор в соответствии со стандартами вашей страны.

Исключены опечатки и ошибки