

N-m 614 Manual, 252 x 84 mm, two side print zig-zag fold



30W (max.)

PD
65W (max.)

CE

Nestler-matho GmbH | Rheinstrasse 221
76532 Baden-Baden | Germany
N-m 614 GTIN 4251288161402 DN 802719
LUCID: DE1762010044427

DE **N-m 614 SPEED Wallcharger 65W GAN**
Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Lieferumfang: Ladegerät, Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Input:	AC 110-240V	50/60Hz	1.7A
USB-A Output:	5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A	(30W max.)	
USB Typ C Output (PD):	5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A	(65W max.)	
USB A und USB C kombiniert:	Je 15W max.		

Bedienungsanleitung:

Stecken Sie das Ladegerät in eine Wandsteckdose ein.
Schließen Sie das zu ladende Gerät mit Hilfe eines passenden Kabels an das Ladegerät an. Der Ladevorgang startet automatisch.
Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs Ihr Gerät vom Ladegerät.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten auf dem Digitalgerät regelmäßig zu prüfen. Wir haften nicht für Datenverlust durch die Nutzung des Ladegeräts.
Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs.
Das Produkt darf nicht geöffnet, geändert oder repariert werden. Es muss sorgfältig behandelt und vor Stößen und Erschütterungen geschützt werden.
Das Gerät darf nicht in heißen, kalten, feuchten oder staubigen Umgebungen eingesetzt werden. Vor offenen Flammen, Heizungen oder direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Vor Regen, Wasser, Feuchtigkeit und Spritzwasser schützen. Das Produkt darf nicht mit nassen Händen angefasst werden.
Wenn das Gerät während des Betriebs ungewöhnlich heiß wird, entfernen Sie es sofort vom Stromnetz.
Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 614 der Richtlinie 2014/30/EU ; 2011/65/EU; 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

EN **N-m 614 SPEED Wallcharger 65 W GaN**
Instruction Manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them out when passing on the product.

Scope of delivery: Charger, operating instructions

Technical data:

Input:	AC 110-240V	50/60Hz	1.7A
USB-A Output:	5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A	(30W max.)	
USB Typ C Output (PD):	5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A	(65W max.)	
USB A und USB C combined:	15W max. on each port		

Instruction manual:

Plug the charger into a wall socket.
Connect the device to be charged to the charger using a suitable cable. The charging process starts automatically.
When charging is complete, disconnect your device from the charger.

Important safety information

We recommend that you check your data on the digital device regularly. We are not liable for any loss of data due to the use of the charger.
The product heats up during operation.
The product must not be opened, modified or repaired. It must be handled with care and protected from shock and vibration.
The unit must not be used in hot, cold, humid or dusty environments. Protect from open flames, heaters or direct sunlight.
Protect from rain, water, humidity and splashing water. Do not handle the product with wet hands.
If the appliance becomes unusually hot during operation, disconnect it from the mains immediately.
Keep the appliance away from children.
At the end of its service life, dispose of the appliance in accordance with the standards of your country.

Hereby Nestler-matho GmbH declares that the article N-m 614 is in compliance with Directive 2014/30/EU ; 2011/65/EU; 2014/35/EU . The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de



30W (max.)

PD
65W (max.)

eco zoom

natureOffice.com/740-0607-247

FR **N-m 614 SPEED Chargeur home 65 W GaN**
Manuel d'instruction

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-le et remettez-le à quelqu'un qui vous remettra le produit.

Contenu de la livraison : chargeur, mode d'emploi

Caractéristiques techniques :

Entrée :	AC 110-240V	50/60Hz	1.7A
Sortie USB A:	5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A	(30W max.)	
Sortie USB type C (PD) :	5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A	(65W max.)	
USB A et USB C combinées:	15W max. chacune		

Mode d'emploi :

Branchez le chargeur sur une prise murale.
Connectez l'appareil à charger au chargeur à l'aide d'un câble adapté. Le processus de charge démarre automatiquement.
Une fois la charge terminée, débranchez votre appareil du chargeur.

Consignes de sécurité importantes

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement vos données sur l'appareil numérique. Nous ne sommes pas responsables de la perte de données due à l'utilisation du chargeur.
L'appareil chauffe pendant son fonctionnement.
Le produit ne doit pas être ouvert, modifié ou réparé. Il doit être manipulé avec soin et protégé contre les chocs et les vibrations.
L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements chauds, froids, humides ou poussiéreux.
Le protéger des flammes nues, des chauffages ou de la lumière directe du soleil.
Protéger de la pluie, de l'eau, de l'humidité et des éclaboussures. Ne pas manipuler le produit avec les mains mouillées.
Si l'appareil devient anormalement chaud pendant son fonctionnement, le débrancher immédiatement.
Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
A la fin de sa durée de vie, éliminez l'appareil conformément aux normes en vigueur dans votre pays.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare, que l'appareil N-m 614 est conforme à la directive 2014/30/EU ; 2011/65/EU; 2014/35/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

RU **N-m 614 SPEED Настенное зарядное устройство 65 Вт GaN**
Руководство по эксплуатации

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Храните их в надежном месте и раздавайте при передаче продукта.

Комплект поставки: зарядное устройство, руководство по эксплуатации

Технические данные:

Вход:	AC 110-240V	50/60Hz	1.7A
Выход USB A:	5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A	(30 Вт макс.)	
Выход USB тип C (PD):	5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A	(65 Вт макс.)	
USB A и USB C объединены:	Максимальная мощность 15 Вт для каждого.		

Инструкция по эксплуатации:

Подключите зарядное устройство к розетке.
Подключите заряжаемое устройство к зарядному устройству с помощью подходящего кабеля. Процесс зарядки начинается автоматически.
После завершения зарядки отсоедините устройство от зарядного устройства.

Важная информация по безопасности

Мы рекомендуем регулярно проверять данные на цифровом устройстве. Мы не несем ответственности за потерю данных в результате использования зарядного устройства.
Во время работы изделие нагревается.
Запрещается вскрывать, модифицировать или ремонтировать изделие. С ним следует обращаться осторожно и беречь от ударов и вибрации.
Устройство нельзя использовать в жаркой, холодной, влажной или пыльной среде. Беречь от открытого огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Защищайте от дождя, воды, влаги и брызг воды. Не работайте с продуктом мокрыми руками.
Если во время работы прибор становится необычно горячим, немедленно отключите его от сети.
Держите прибор вдали от детей.
По окончании срока службы утилизируйте прибор в соответствии с нормами вашей страны.

Настоящим компания Nestler-matho GmbH, что прибор N-m 614 соответствует требованиям Директивы 2014/30/EU ; 2011/65/EU; 2014/35/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.nestler-matho.de.