

DE N-m 691 ICON Vakuumflasche 400 ml Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass die Flasche N-m 691 der Richtlinie EU 1935/2004 entspricht. Der vollständige Text der Erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Packungsinhalt: Vakuumflasche ICON

Reinigung der Flasche

> Reinigen Sie Ihre neue Flasche per Hand mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und einer langstieligen Spülbürste (für den Innenraum) und haushaltsüblichem Spülmittel.

> Lassen Sie die Flasche komplett trocknen.

> Die Flasche ist spülmaschinengeeignet. Für eine vollkommen hygienische Reinigung empfehlen wir jedoch die Handwäsche. Bitte beachten Sie, dass die Lackierung oder Bedruckung der Flasche durch diverse Reinigungsmittel in der Spülmaschine verblasen könnte. Wir empfehlen, die beiden Silikonringe regelmäßig zur Reinigung zu entnehmen.

Gebrauchsanleitung

> Befüllen Sie die Flasche bis maximal zur Füllgrenze am unteren Ende der vertikalen Flascheninnenwand.

> Auslaufsicher - bitte den Deckel fest verschließen!

ACHTUNG!

> Nicht für Mikrowelle / Backofen / Herdplatte geeignet.

> Nicht zum Warmhalten von Milchprodukten oder Babynahrung verwenden (Gefahr von Bakterienwachstum).

> Trinken Sie bei heißen Getränken vorsichtig, um Verbrühungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Heißgetränke stets in einem Becher oder Glas zu konsumieren.

> Halten Sie die mit Heißgetränken befüllte Flasche von Kindern fern.

> Führen Sie die Flasche am Ende ihrer Lebensdauer einer in Ihrem Land bestimmungsgemäßen Entsorgung zu.

> Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EN N-m 691 ICON Vakuum bottle 400 ml Instructions for use

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and pass them on when you give the product to someone else.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the N-m 691 bottle complies with EU Directive 1935/2004. The full text of the declaration is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Package contents: ICON vacuum bottle

Cleaning the bottle

> Clean your new bottle by hand with warm water, a soft cloth and a long-handled washing-up brush (for the inside) and standard household washing-up liquid.

> Allow the bottle to dry completely.

> The bottle is dishwasher safe. However, for completely hygienic cleaning, we recommend washing by hand. Please note that the paintwork or printing on the bottle may fade due to various cleaning agents in the dishwasher. We recommend removing the two silicone rings regularly for cleaning.

Instructions for use

> Fill the bottle to the maximum fill line at the bottom of the vertical inner wall of the bottle.

> Leak-proof - please close the lid tightly!

ATTENTION!

> Not suitable for microwave ovens, conventional ovens or hobs.

> Do not use to keep milk products or baby food warm (risk of bacterial growth).

> Be careful when drinking hot beverages to avoid scalding. We recommend always consuming hot drinks in a mug or glass.

> Keep bottles filled with hot drinks away from children.

> At the end of its service life, dispose of the bottle in accordance with the regulations in your country.

> Subject to errors, technical changes and misprints.

Nestler-matho GmbH
Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de



FR N-m 691 ICON bouteille isotherme 400 ml Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les à la personne à qui vous cédez le produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que la bouteille N-m 691 est conforme à la directive UE 1935/2004. Le texte complet de la déclaration est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Contenu de l'emballage: bouteille isotherme ICON

Nettoyage de la bouteille

> Nettoyez votre nouvelle bouteille à la main avec de l'eau chaude, un chiffon doux et une brosse à long manche (pour l'intérieur) et un produit vaisselle courant.

> Laissez la bouteille sécher complètement.

> La bouteille passe au lave-vaisselle. Pour un nettoyage parfaitement hygiénique, nous recommandons toutefois de le laver à la main. Veuillez noter que la peinture ou l'impression de la bouteille peuvent s'estomper au contact de divers produits de nettoyage dans le lave-vaisselle. Nous recommandons de retirer régulièrement les deux anneaux en silicone pour les nettoyer.

Mode d'emploi

> Remplissez la bouteille jusqu'à la limite maximale indiquée au bas de la paroi verticale intérieure de la bouteille.

> Étanche - veuillez bien fermer le couvercle !

ATTENTION!

> Ne convient pas au micro-ondes / four / plaque de cuisson.

> Ne pas utiliser pour garder au chaud des produits laitiers ou des aliments pour bébés (risque de prolifération bactérienne).

> Buvez avec précaution les boissons chaudes afin d'éviter les brûlures. Nous recommandons de toujours consommer les boissons chaudes dans une tasse ou un verre.

> Tenez la bouteille remplie de boissons chaudes hors de portée des enfants.

> À la fin de sa durée de vie, éliminez la bouteille conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

> Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de fautes d'impression.