

matho®



Nestler-matho GmbH
Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de
N-m 692



DN 803096

DE N-m 692 GOURMET Vakuumbehälter 710 ml Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass der Behälter N-m 692 der Richtlinie EU 1935/2004 entspricht. Der vollständige Text der Erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Reinigung des Behälters und seiner Einzelteile

> Reinigen Sie Ihren neuen Behälter per Hand mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und einer langstieligen Spülbürste (für den Innenraum) und haushaltsüblichem Spülmittel.

> Lassen Sie den Behälter und seine Einzelteile komplett trocknen.

> Die Flasche ist spülmaschinengeeignet. Für eine vollkommen hygienische Reinigung empfehlen wir jedoch die Handwäsche. Bitte beachten Sie, dass die Lackierung oder Bedruckung der Flasche durch diverse Reinigungsmittel in der Spülmaschine verblassen könnte. Wir empfehlen, den Silikonring regelmäßig zur Reinigung zu entnehmen.

Gebrauchsanleitung

> Befüllen Sie den Behälter bis maximal zur Füllgrenze am unteren Ende der vertikalen Flascheninnenwand.

> Auslaufsicher – bitte den Deckel fest verschließen!

ACHTUNG!

> Nicht für Mikrowelle / Backofen / Herdplatte geeignet.

> Nicht zum Warmhalten von Milchprodukten oder Babynahrung verwenden (Gefahr von Bakterienwachstum).

> Trinken bzw. essen Sie bei heißen Getränken und Speisen vorsichtig, um Verbrühungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Heißgetränke und heiße Speisen stets auf einem Teller bzw. aus einem Trinkgefäß zu konsumieren.

> Halten Sie den mit Heißgetränken oder heißen Speisen befüllten Behälter von Kindern fern.

> Führen Sie den Behälter am Ende seiner Lebensdauer einer in Ihrem Land bestimmungsgemäßen Entsorgung zu.

> Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EN N-m 692 GOURMET Vacuum container 710 ml Instruction manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and pass them on when you give the product to someone else.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the N-m 692 container complies with EU Directive 1935/2004. The full text of the declaration is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Cleaning the container and its individual parts

> Clean your new container by hand with warm water, a soft cloth and a long-handled dishwashing brush (for the interior) and standard household washing-up liquid.

> Allow the container and its individual parts to dry completely.

> The bottle is dishwasher safe. However, for completely hygienic cleaning, we recommend washing by hand. Please note that the paintwork or printing on the bottle may fade due to various cleaning agents in the dishwasher. We recommend removing the silicone ring regularly for cleaning.

Instructions for use

> Fill the container up to the maximum fill line at the bottom of the vertical inner wall of the bottle.

> Leak-proof – please close the lid tightly!

ATTENTION!

> Not suitable for microwave ovens, conventional ovens or hobs.

> Do not use to keep dairy products or baby food warm (risk of bacterial growth).

> Take care when drinking hot beverages and eating hot food to avoid scalding. We recommend that you always consume hot drinks and hot food on a plate or from a drinking vessel.

> Keep containers filled with hot drinks or hot food away from children.

> At the end of its service life, dispose of the container in accordance with the regulations in your country.

> Subject to errors, technical changes and misprints.

FR N-m 692 GOURMET Récipient sous vide 710 ml Manuel d'emploi

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les à la personne à qui vous cédez le produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que le récipient N-m 692 est conforme à la directive UE 1935/2004. Le texte complet de la déclaration est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Nettoyage du récipient et de ses composants

> Nettoyez votre nouveau récipient à la main avec de l'eau chaude, un chiffon doux et une brosse à long manche (pour l'intérieur) et un produit vaisselle courant.

> Laissez le récipient et ses composants sécher complètement.

> La bouteille passe au lave-vaisselle. Pour un nettoyage parfaitement hygiénique, nous recommandons toutefois de le laver à la main. Veuillez noter que la peinture ou l'impression de la bouteille peuvent s'estomper au contact de divers produits de nettoyage dans le lave-vaisselle. Nous recommandons de retirer régulièrement l'anneau en silicone pour le nettoyer.

Mode d'emploi

> Remplissez le récipient jusqu'à la limite maximale indiquée au bas de la paroi intérieure verticale de la bouteille.

> Étanche – veuillez bien fermer le couvercle !

ATTENTION!

> Ne convient pas au micro-ondes / four / plaque de cuisson.

> Ne pas utiliser pour garder au chaud des produits laitiers ou des aliments pour bébés (risque de prolifération bactérienne).

> Buvez ou mangez avec précaution afin d'éviter toute brûlure. Nous recommandons de toujours consommer les boissons et les aliments chauds dans une assiette ou un récipient adapté.

> Tenez le récipient rempli de boissons ou d'aliments chauds hors de portée des enfants.

> À la fin de sa durée de vie, éliminez le récipient conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

> Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de fautes d'impression.