

matho®



Nestler-matho GmbH
Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de
N-m 699 DN 803098

DE N-m 699 SUPPLY 65 C GaN Wallcharger Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 699 der Richtlinie 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Technische Daten:

Input: AC 100-240V 50/60Hz 1.5A max.
USB-C1 Output: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W max.)
USB-C Kabel Output: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W max.)
PPS: 3.3-21V/3.25A
USB-C1+USB-C Kabel Output: 5V/4A (20W max)

Bedienungsanleitung:

Stecken Sie das Ladegerät in eine Wandsteckdose ein.
Verbinden Sie das zu ladende Gerät mit Hilfe eines passenden Kabels oder des 80cm Ausziehkabels. Der Ladevorgang startet automatisch.
Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs Ihr Gerät vom Ladegerät.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten auf dem Digitalgerät regelmäßig zu prüfen. Wir haften nicht für Datenverlust durch die Nutzung des Ladegeräts.

Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs.

Das Produkt darf nicht geöffnet, geändert oder repariert werden. Es muss sorgfältig behandelt und vor Stößen und Erschütterungen geschützt werden.

Das Gerät darf nicht in heißen, kalten, feuchten oder staubigen Umgebungen eingesetzt werden. Vor offenen Flammen, Heizungen oder direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Vor Regen, Wasser, Feuchtigkeit und Spritzwasser schützen. Das Produkt darf nicht mit nassen Händen angefasst werden.

Wenn das Gerät während des Betriebs ungewöhnlich heiß wird, entfernen Sie es sofort vom Stromnetz.

Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

EN N-m 699 SUPPLY 65 C GaN Wallcharger Instruction manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and pass them on when transferring ownership of the product.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the N-m 699 device complies with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2014/35/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Technical data:

Input: AC 100-240V 50/60Hz 1.5A max.
USB-C1 output: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W max.)
USB-C cable output: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W max.)
PPS: 3.3-21V/3.25A
USB-C1+USB-C cable output: 5V/4A (20W max)

Instructions for use:

Plug the charger into a wall socket.

Connect the device to be charged using a suitable cable or the 80 cm extension cable. Charging will start automatically.

Once charging is complete, disconnect your device from the charger.

Important safety information

We recommend that you check your data on the digital device regularly. We are not liable for any loss of data resulting from the use of the charger.

The device heats up during operation.

The product must not be opened, modified or repaired. It must be handled with care and protected from shocks and vibrations.

The device must not be used in hot, cold, damp or dusty environments. Protect from open flames, heaters or direct sunlight.

Protect from rain, water, moisture and splashes. Do not touch the product with wet hands.

If the device becomes unusually hot during operation, disconnect it from the power supply immediately.

Keep the device away from children.

At the end of its service life, dispose of the device in accordance with the regulations in your country.

Subject to technical changes, errors and misprints.

FR N-m 699 SUPPLY 65 C GaN Wallcharger Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. Conservez-les dans un endroit sûr et transmettez-les lorsque vous cédez la propriété du produit.

La société Nestler-matho GmbH déclare par la présente que l'appareil N-m 699 est conforme aux directives 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2014/35/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Caractéristiques techniques :

Entrée : AC 100-240V 50/60Hz 1.5A max.
Sortie USB-C1 : 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W max.)
Sortie USB-C câble : 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20V/3.25A (65W max.)
PPS: 3.3-21V/3.25A
Sortie USB-C1+USB-C câble : 5V/4A (20W max)

Mode d'emploi :

Branchez le chargeur dans une prise murale.

Connectez l'appareil à charger à l'aide d'un câble adapté ou du câble d'extension de 80 cm. La charge démarre automatiquement.

Une fois la charge terminée, déconnectez votre appareil du chargeur.

Informations importantes relatives à la sécurité :

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement vos données sur l'appareil numérique. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données résultant de l'utilisation du chargeur.

L'appareil chauffe pendant son fonctionnement.

Le produit ne doit pas être ouvert, modifié ou réparé. Il doit être manipulé avec précaution et protégé des chocs et des vibrations.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements chauds, froids, humides ou poussiéreux. Protégez-le des flammes nues, des appareils de chauffage ou de la lumière directe du soleil.

Protégez-le de la pluie, de l'eau, de l'humidité et des éclaboussures. Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.

Si l'appareil devient anormalement chaud pendant son fonctionnement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

À la fin de sa durée de vie, éliminez l'appareil conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression.