



N-m 711 LUNCH Brotzeitdose Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie, falls Sie das Produkt weiter geben, mit.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH & Co KG, dass der Artikel N-m 711 der Richtlinie EU 1935/2004 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Reinigung

Reinigen Sie die Box, den Deckel und die Dichtung (zur Reinigung entnehmen) vor der ersten Verwendung mit einer milden Seifenlösung und einem feuchten Tuch.

Gebrauch

Die Lunchbox ist ideal für die hygienische Aufbewahrung von Speisen. Abhängig vom Zustand der Lunchbox ist diese weitestgehend auslaufsicher. Für den Transport flüssiger Lebensmittel muss die Dichtheit stets überprüft werden (Sitzt der Dichtingsring korrekt? Ist die Lunchbox ggf. verbeult? Sind die Verschlusshebel fest geschlossen?); wir empfehlen, die Lunchbox mit flüssigen Speisen ausschließlich horizontal zu transportieren. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die sich aus unsachgemässer Bedienung und ausgetretener Flüssigkeit ergeben. Die Box inkl. Deckel sind spülmaschinengeeignet.

ACHTUNG!

Nicht für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet!
Benutzen Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, Benzin, aggressive Haushaltsreiniger oder abrasive Hilfsmittel.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Material: Edelstahl, Silikon; Inhalt: 1400 ml



N-m 711 LUNCH Food container Instructions for use

Please read this instruction manual carefully, keep it and give it with you if you pass the product on.

Hereby Nestler-matho GmbH & Co KG declares that the article N-m 711 conforms to Directive EU 1935/2004. The full text of the declaration of conformity is available at the following Internet address: www.nestler-matho.de

Cleaning

Clean the box, lid and seal (remove for cleaning) with a mild soap solution and damp cloth before first use.

Use

The lunch box is ideal for hygienic food storage. Depending on the condition of the lunchbox, it is widely leak-proof. When transporting liquid food, always check that it is leak-proof (is the sealing ring correctly positioned? Is the lunchbox dented? Are the closing levers tightly closed?); we recommend transporting the lunchbox with liquid food only horizontally. We do not accept any liability for damage resulting from improper use and leaking liquid. The box incl. lid are dishwasher safe.

ATTENTION!

Not suitable for use in the microwave!
Do not use any solvents, petrol, aggressive household cleaners or abrasive aids for cleaning.
Technical changes and errors excepted.

Material: stainless steel, silicone; Capacity: 1400 ml



N-m 711 LUNCH Boîte à goûter Instructions d'emploi

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, le conserver et le remettre si vous donnez le produit à quelqu'un d'autre.

Par la présente, Nestler-matho GmbH & Co KG déclare que l'article N-m 711 est conforme à la directive EU 1935/2004. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Nettoyage

Avant la première utilisation, nettoyez la boîte, le couvercle et le joint (à retirer pour le nettoyage) avec une solution savonneuse douce et un chiffon humide.

Utilisation

La boîte à lunch est idéale pour la conservation hygiénique des aliments. En fonction de l'état de la lunchbox, celle-ci est largement protégée contre les fuites. Pour le transport d'aliments liquides, l'étanchéité doit toujours être vérifiée (l'anneau d'étanchéité est-il correctement positionné? La lunchbox est-elle éventuellement bosselée? Les leviers de fermeture sont-ils bien fermés?); nous recommandons de transporter la lunch box avec des aliments liquides exclusivement à l'horizontale. Nous n'assumons aucune garantie pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation et d'une fuite de liquide. La boîte, y compris le couvercle, peut être lavée au lave-vaisselle.

ATTENTION!

Cette boîte et ses pièces détachées ne sont pas des jouets! Gardez cet article hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
Ne convient pas à l'utilisation dans le four à micro-ondes!
Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants, d'essence, de nettoyeurs ménagers agressifs ou d'accessoires abrasifs.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Matériau: acier inoxydable, silicone ; Contenu : 1200 ml